

## VP 25

Naprtnjača za gašenje početnih požara s punjenjem od 25l vode.

**NAČIN UPOTREBE:** Ručnu pumpu treba izvaditi iz leđnog držača ili otkačiti od nosača pa zajedno sa spojnicom prikačiti za naprtnjaču. Istezanjem i stezanjem ručne pumpe aktivirati naprtnjaču. Pomakom mlaznice iz srednjeg u krajni položaj dobija se pun I raspršen mlaz.

**PRIMENA:** Naprtnjača za gašenje početnih požara namenjena je prvenstveno za lokalizaciju I gašenje malih šumskih požara punim ili raspršenim mlazom vode, a takođe I za gašenje početnih požara klase A- požari čvrstih materija koji gore plamenom ili žarom kao: drvo, tekstil, biljne materije, papir, slama i sl.

**OPREZ!** Ne služi za gašenje električnih uređaja!

| Razred požara | Punjene (litara) | Tip                 | Ukupna masa (kg) | Visina (mm) | Vreme pražnjenja | Temp. područje rada |
|---------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| A             | 25               | <a href="#">V25</a> | 28               | 730         | 250 sec.         | 0°C/+60°C           |